SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Verwenden Sie nur hochwertige BB´s. Benutzen Sie BB´s niemals mehrfach.

Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB´s darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB´s eine Kurve fliegen.

Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

P-10C

ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936

19592

19593

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

© German Sport Guns GmbH www.germansportguns.de

ANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

System	CO_2 Blow Back
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB
Magazinkapazität	22 Schuss
Geschossgewicht	0,20 g
Energie	< 1,0 Joule

Laufgewinde	Ohne	14mm CCW
Visierung	Ohne	Optic Ready
Länge	180 mm	195 mm
Gewicht	720 g	730 g
Art.Nr.	19592	19593



CO_2 KAPSEL EINSETZEN UND MAGAZIN LADEN

1. Drücken Sie den Magazinentriegelungs-Knopf und entnehmen Sie das Magazin.
2. Entfernen Sie die CO_2-Griffabdeckung.
3. Drehen Sie das Verschlusssystem gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Schraube.
4. Setzen Sie die 12 g CO_2-Kapsel in das Fach ein. Drehen Sie dann das Verschlusssystem im Uhrzeigersinn fest.
5. Platzieren Sie den Magazinboden nach oben. Richten Sie die Gasflasche mit dem Ventil aus und drücken Sie sie nach unten, um das Magazin mit Gas zu füllen.
6. Ziehen Sie den Magazinzubringer nach unten, um das Magazin zu laden. Legen Sie das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches ‚Klicken' zu hören

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN.



REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



RED DOT MONTIEREN

Die CZ P-10 C (19593) ist mit einer Befestigungsplatte ausgestattet, die die Montage eines Red Dots ermöglicht. Richten Sie das Red Dot sorgfältig an den Bohrungen der Platte aus. Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an, um Schäden an der Befestigungsplatte und dem Red Dot zu vermeiden.



HOP-UP EINSTELLEN

Bewegen Sie den Hebel schrittweise nach oben und unten, während Sie ein bis zwei Schüsse abgeben, um die Wirkung zu überprüfen. Wiederholen Sie die Anpassung, bis die Kugeln gerade und horizontal fliegen.





Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Modell- und sonstige Änderungen vorbehalten.