

Mit dem E.T.S. II können Sie den Positionen SEMI und AUTO des Wählhebels ganz einfach verschiedene Funktionen zuweisen. Mit den fortschrittlichen Programmierfunktionen können Sie das Verhalten Ihrer Replik anpassen und sie genau das tun lassen, was Sie wollen, indem Sie nur den Wählhebel und den Auslöser verwenden, ohne dass Sie externe Geräte zur Programmierung der Funktionen verwenden oder zusätzliche Software kaufen müssen, um die fortschrittlichsten Funktionen freizuschalten. Um die Funktionen zu programmieren, muss die Batterie nicht abgeklippt werden, Sie können die Funktionen auch während des Spiels einfach und in Sekundenschnelle ändern.

ANLEITUNG

SCHRITT 1

Schließen Sie einen 7,4-V-LiPo-Akku an (nicht enthalten).

SCHRITT 2

Füllen Sie das Magazin mit 6mm BB's. Verwenden Sie nur BB's mit hervorragender Qualität.

SCHRITT 3

Stellen Sie den Wählhebel auf SEMI oder AUTO und drücken Sie den Abzug zum schießen.

SCHRITT 4

Stellen Sie den Wählhebel auf SAFE und trennen Sie die Batterie, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

WARNUNG

Richten Sie die Mündung niemals auf Menschen und Tiere.

Betätigen Sie niemals den Abzug, wenn Sie nicht schießen wollen.

Achten Sie auf zurückprallende BB's.

Halten Sie sich und die Waffe von Kindern fern.

Verwenden Sie keine Batterieadapter.

Schauen Sie niemals in den Lauf.

Tragen Sie immer einen geeigneten Augen- und Gesichtsschutz.

Zerlegen oder modifizieren Sie die Waffe nicht.

Entfernen Sie die rote Mündung nicht, wenn dies nicht durch Ihre örtlichen Gesetze.

Verwenden Sie nur LiPo-Akkus.



LEITFADEN UND
VIDEO-TUTORIALS

INFORMATIONEN FÜR EU-BENUTZER: Das Symbol der Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den europäischen Gesetzen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden muss.



Der E.T.S. II wird in Italien entworfen und hergestellt von
Evolution International S.r.l.
Viale Emilia 83/A Cologno Monzese, Italia
www.evolutioninternational.it

PROGRAMMIERUNG DER FUNKTIONEN

SCHRITT 1

Rufen Sie das Menü auf:

Richten Sie die Mündung in eine sichere Richtung.
Stellen Sie den Wählhebel auf SEMI und halten Sie den Abzug 3 Sekunden lang gedrückt.

SCHRITT 2

Wählen Sie die Funktionen:

Den Abzug so oft betätigen, wie es die FUNKTIONSLISTE vorgibt, um die gewünschte Funktion zu wählen.

SCHRITT 3

Aktivieren bzw. Ein- und Ausschalten der gewählten Funktion:

Den Wählhebel auf AUTO stellen

SCHRITT 4

Um die Programmierung fortzusetzen:

Stellen Sie den Wählhebel auf SEMI und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

SCHRITT 5

Verlassen des Programmiermodus:

Den Wählhebel auf SEMI stellen und den Abzug 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zu speichern und den Programmiermodus zu verlassen. Die Pistole ist jetzt einsatzbereit.

BESTÄTIGUNG: 3 optische Signale und 3 Vibrationen

BESTÄTIGUNG: 1 optisches Signal und 1 Vibration

BESTÄTIGUNG: 3 optische Signale und 3 Vibrationen

FUNKTIONS LISTE	FUNKTION	WAS BEDEUTET ES	WERKSEINSTELLUNG
1	SEMI AUTO	Die Waffe schießt 1 BB, wenn der Wählhebel auf SEMI steht.	AKTIV
2	BINARY TRIGGER	ON / OFF Die Waffe feuert eine Kugel ab, wenn der Abzug betätigt wird, und eine Kugel, wenn der Abzug losgelassen wird. Schießen im halbautomatischen Modus mit doppelter Geschwindigkeit	OFF
3	3 BURST SEMI	Die Waffe feuert einen 3er-Stoß, wenn der Wählhebel auf SEMI steht.	NICHT AKTIV
4	3 BURST AUTO	Die Waffe feuert einen 3er-Stoß, wenn der Wählschalter auf AUTO steht.	NICHT AKTIV
5	5 BURST AUTO	Die Waffe feuert einen 5er-Stoß, wenn der Wählschalter auf AUTO steht.	NICHT AKTIV
6	FULL AUTO	Die Waffe schießt mit Vollautomatik, wenn der Wählschalter auf AUTO steht.	AKTIV
7	RAMPING FULL AUTO	ON / OFF Wenn der Wählhebel auf AUTO steht, feuert die Waffe eine Serie von 3 oder 5 Schüssen ab, wobei der Abzug nach der Serie gedrückt gehalten wird, schaltet die Pistole auf Vollautomatik und feuert weiter, bis der Abzug losgelassen wird. Erfordert aktive Funktionen 4 oder 5	OFF
8	ACTIVE BRAKE	OFF / ON Die elektromagnetische Bremse. Die aktive Bremse verhindert Doppelschüsse und Kolbenschlag bei Verwendung von Hochspannungsbatterien. Hochspannungsbatterien. Deaktivieren Sie sie für Speedsoft oder wenn der Griff heiß wird.	ON
9	SNIPER DELAY	ON / OFF Die Simulation eines Repetitivvorgangs mit einer Pause von 1 Sekunde zwischen den Schüssen. Während der Pause ist das optische Signal eingeschaltet. Deaktivieren Sie es, bevor Sie die Funktionen 1, 2, 3 aktivieren.	OFF
10	RESET	Löscht alle programmierten Einstellungen und stellt die Standardeinstellungen wieder her	
	NIEDERSpannungs SCHUTZ	Die Batterie wird ständig überwacht und der Strom wird abgeschaltet, wenn die Spannung unter den Sicherheitswert fällt um eine Überentladung zu vermeiden, die die elektronische Einheit beschädigen könnte	AUTOMATIK
	Spannungs ERKENNUNG	Die Waffe erkennt automatisch die Spannung der Batterie	AUTOMATIK
	Zyklus KONTROLLE	Das Gerät stoppt den Kolben erst nach Beendigung eines Schießzyklus und immer in derselben Position Erhöhung der Schusskonsistenz	AUTOMATIK
	MOTOR DIAGNOSE	Das Gerät prüft ständig die Motorparameter. Falls die Motorparameter außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, schaltet das Gerät in den Schutzmodus, um Schäden zu vermeiden, ein optisches Signal und eine Vibration werden aktiviert, um den Benutzer zu warnen (3 optische Signale und 3 Vibrationen)	AUTOMATIK

WARNUNG

Die Einstellungen des Benutzers werden gespeichert und im Speicher der Elektronik gespeichert, so dass keine Daten verloren gehen, wenn die Batterie abgeklippt wird. Wenn eine Batterie angeschlossen ist, ist die Elektronik immer aktiv, auch wenn der Wählhebel in der Position SAFE steht. Bei Nichtgebrauch entfernen Sie die Batterie, um ein Entladen der Batterie zu verhindern. Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen (einschließlich der Batterie) zu beschädigen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Falsche oder unsachgemäße Verwendung kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind oder die Lebensdauer verkürzen.

DEUTSCHLAND SEMI-AUTO VERSION

FUNKTIONEN LISTE	FUNKTION
1	SEMI AUTO
8	ACTIVE BRAKE
9	SNIPER DELAY
10	RESET



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

SMARTTM AIRSOFT GUN



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE



FOLLOW US

@evolutioninternationalofficial

©Evolution International S.r.l. 2022. All rights reserved.
Product specifications and pictures are not contractual
and may change without notice.

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

E.T.S.II

ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM

MADE IN ITALY

www.evolutioninternational.it

QUICK START GUIDE • GUIDA RAPIDA • SCHNELLSTARTANLEITUNG