

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Bedienungsanleitung Evolution Airsoft Ghost Modellreihe







EVOLUTION

Die Marke Evolution ist der Maßstab für Airsoft-Enthusiasten, die Qualität, Innovation und unverwechselbares Design suchen. Wir haben uns stets der Entwicklung einzigartiger Produkte verschrieben, die außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Benutzererlebnis bieten.

Jedes Evolution-Produkt ist das Ergebnis kontinuierlicher technologischer Forschung und akribischer Liebe zum Detail. Mit einem Sortiment, das von den fortschrittlichsten



AIRSOFT



Modellen für erfahrene Nutzer bis hin zu idealen Modellen für Airsoft-Neulinge reicht, sind wir stolz darauf, in diesem Bereich für Spitzenleistungen zu stehen.

Durch ständige Innovation und die Einhaltung höchster Standards ist Evolution bestrebt, die Erwartungen derjenigen zu übertreffen, die unsere Leidenschaft für Airsoft teilen. Vielen Dank, dass Sie sich für Evolution entschieden haben: Ihr Vertrauen ist unsere Inspiration.





BATTERIEINSTALLATION & FIRE MODI



Um den Schaft zu entfernen, ziehen Sie den Hebel nach unten und schieben Sie den Schaft nach hinten.



Setzen Sie die Batterie in den Buffertube und schließen Sie die Stecker an. Setzen Sie den Schaft wieder auf.



Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von Evolution Li-lonen-Akkus.



Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von Evolution Li-Po-Akkus.



Der Wahlhebel ermöglicht drei Positionen: SAFE: Die Waffe ist gesichert.



SEMI: semi auto.



AUTO: full auto.



Drücken Sie den Abzug, um zu schießen.

MAGAZIN BELADEN & BBS






Öffnen Sie die obere Klappe, füllen Sie die BBs ein und schließen Sie die Klappe wieder. Drücken Sie die BBs nicht mit Gewalt rein.



Nachdem Sie das Magazin gefüllt haben, schließen Sie die Magazinklappe und drehen Sie das Zahnrad an der Unterseite, bis Sie ein "Klicken" hören.



Wir empfehlen die Nutzung eines Speedloaders.



Es dürfen ausschließlich neue BB-Kugeln verwendet werden. Verwenden Sie keine unvollständigen, zerbrochenen oder BB-Kugeln, deren tatsächlicher Durchmesser 5,98 mm überschreitet.



Setzen Sie das Magazin wie in der Abbildung gezeigt ein



Entfernen Sie nach jedem Gebrauch der Waffe das Magazin, indem Sie den Knopf wie abgebildet drücken.



Personalisieren Sie ihr Matrixx Magazin.



Personalisieren Sie ihr Matrixx Magazin mit Ihrem eigenen individuellen Design.




HOP UP & WARTUNG



Öffnen Sie das Auswurffenster indem Sie den Ladehebel nach hinten ziehen.



Drehen Sie das Rad nach oben für mehr Hop-Up und nach unten für weniger. Stellen Sie die Einstellung nach jeder Nutzung auf Null, um Druck von der Dichtung zu nehmen.



Die optimale Hop-Up Einstellung ermöglicht eine gerade Flugbahn der BBs für eine maximale Schussdistanz ohne Einbußen bei der Genauigkeit.



Für eine optimale Performance empfehlen wir die Evolution oder Xtreme Precision® BBs.



Reinigen Sie den Lauf nach jeder Nutzung mit einem Reinigungsstab und einem kleinen Stück Stoff, besprüht mit Silikon-Öl.



Sollten BBs stecken geblieben sein, sofort das Schießen einstellen, Hop-Up auf Minimum einstellen, Magazin entfernen und mit einem Stab die verstopfte BB aus der Zuführöffnung der Hop-Up-Kammer herausdrücken.



Nach 50/60 Tausend Schüssen lassen Sie die Waffe von einem qualifizierten Techniker überprüfen und ersetzen Sie die verschlissenen Teile. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile von Evolution Airsoft.

FEHLERBEHEBUNG



SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Überhaupt kein Vorgang	Akku entladen	Akku laden
	Motor-Kabelstecker abgezogen	Den Stecker anschließen
	Elektronischer Abzug oder Mosfet durch Kurzschluss beschädigt	Ersetzen Sie das beschädigte Bauteil.
Feuert im Vollauto- matikmodus, wenn die Batterie ange- schlossen wird	Elektronischer Abzug oder Mosfet durch Kurzschluss beschädigt	Ersetzen Sie das beschädigte Bauteil.
Der Motor läuft, aber es kommen keine BBs heraus.	BBs stecken im Magazin fest	Magazin leeren, schütteln und anschließend den Hebel, um die BBs freizugeben.
	BBs stecken in Hop-Up Kammer oder Lauf fest	Entfernen durch Reinigungsstab
	Beschädigte Zahnräder oder Kolben	Ersetzen Sie das beschädigte Bauteil durch Original- Ersatzteile von Evolution
Motor versucht zu starten, scheitert jedoch	Unzureichende Batterieladung	Batterie laden
	Defekte BBs	Verwenden Sie nur BBs mit einer Toleranz von 5,95 +/- 0,01 mm.
	Instabile elektrische Verbindung	Wenden Sie sich für Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Ihren Händler.
Die Schussreichweite hat sich verringert.	Beschädigtes oder abgenutztes Hop-Up-Gummi	Ersetzen Sie das beschädigte Bauteil durch Original- Ersatzteile von Evolution
	Hop Up nicht richtig eingestellt	Befolgen Sie die Einstellanweisungen in der Bedienungsanleitung.
	Beschädigte oder verschlissene Kolbengruppe (O-Ring, Kolben, Feder)	Ersetzen Sie das beschädigte Bauteil durch Original- Ersatzteile von Evolution
	Verschmutzter Lauf	Lauf reinigen
	Ungeeignete BBs (zu klein oder zu schwer)	Verwenden Sie nur hochwertige BBs wie Evolution oder Xtreme Precision.
	Getriebeprobleme durch Trockenschuss	Ersetzen Sie das beschädigte Bauteil durch Original- Ersatzteile von Evolution
Laute Betriebsge- räusche	Beschädigtes oder verschlissenes Zahnrad oder Kolben	Befolgen Sie die Einstellanweisungen in der Bedienungsanleitung.
	Ungeeignete BBs (zu klein)	Verwenden Sie nur hochwertige BBs wie Evolution oder Xtreme Precision.
Wenn das Gewehr nass wird	Verwenden Sie das Gewehr nicht weiter und trocknen der Batterie. Führen Sie nach dem vollständigen Trock funktionen an Ihren Reparaturdienst.	

HAFTUNGSAUSSCHLUSS::

- Das abgebildete Zubehör ist nicht immer im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Bei der Verwendung durch Minderjährige ist die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- ▶ Der Verkäufer und der Benutzer müssen alle Gesetze bezüglich des Verkaufs und Besitzes von Airsoft-Waffen einhalten.
- ▶ Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie unter www.evolutioninternational.it.
- Für Berichte schreiben Sie bitte an support@evolutioninternational.it.



NOTIZEN

a German
NINN.9
cmbH
cuns Gillia
contitution
man specuolity
Germanar
11/N . 981
1000

NOTIZEN



at Guns as de
-n Sport artguris
cerman anspor
O Go and a contract of the con
MMM. 3
L ₁
ewo.,
+ Guns de
2001 Hallis.
ansport
C Apr. " " GLULA"
- AN W



Vertrieb: German Sport Guns GmbH Auf den Geeren 23

D-59469 Ense

info@germansportguns.de www.germansportguns.de Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



