

# SPRINGFIELD ARMORY. USA

DEFEND YOUR LEGACY.

# XD<sup>E</sup>

TM

User Instruction Manual



6 mm BB CO2 Pistol

Air  
Venturi  
THE PASSION OF AIR



Regeln für sicheres Schießen .....	4
Teile Ihrer Luftpistole .....	6
Bedienung der Sicherheit.....	7
Installation von CO <sub>2</sub> -Kapseln.....	8
Laden des Magazins .....	10
Bedienung der Pistole.....	11
Gebrauch und Anwendung von CO <sub>2</sub> -Kapseln .....	13
Pflege & Instandhaltung .....	14
Reparatur/Service/Garantie .....	16



**ACHTUNG:** SCHUTZBRILLE VORGESCHRIEBEN.  
TRAGEN SIE IHRE SCHUTZBRILLE  
BEIM SCHIESSEN.



LESEN SIE SICH DIESE BETRIEBSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH. Diese Luftpistole ist kein Spielzeug. Behandeln Sie Ihre Pistole mit der gleichen Umsicht, die Sie einer Feuerwaffe entgegenbringen würden. Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung sicher für die zukünftige Verwendung auf.



**WARNUNG:** KEIN SPIELZEUG. NUR UNTER AUFSICHT  
VON ERWACHSENEN VERWENDEN  
MISSBRAUCH KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD  
FÜHREN. LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIESE BETRIEBSANLEITUNG. KANN  
BIS ZU 328 YARDS GEFÄHRLICH SEIN (300 METER).



**WARNUNG:** DIESES PRODUKT KANN SIE CHEMIKALIEN  
AUSSETZEN EINSCHLIESSLICH BLEI,  
DAS DEM BUNDESSTAAT KALIFORNIEN BEKANNT IST, KREBS UND  
GEBURTSFEHLER ODER ANDERE FORTPFLANZUNGSSCHÄDEN ZU  
VERURSACHEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:  
[WWW.P65WARNINGS.CA.GOV](http://WWW.P65WARNINGS.CA.GOV).

**! WARNUNG:** SPIELEN SIE NICHT MIT DIESER LUFTPISTOLE UND STELLEN SIE SIE NICHT ÖFFENTLICH ZUR SCHAU IN DER ÖFFENTLICHKEIT - ES KANN MENSCHEN VERUNSICHERN UND KANN EINE STRAFTAT DARSTELLEN. POLIZEI UND ANDERE MÖGEN DENKEN, DASS DIESE LUFTPISTOLE EINE FEUERWAFFE IST. ÄNDERN SIE NICHT DIE FARBE ODER MARKIERUNGEN, UM DIE PISTOLE WIE EINE ECHE HANDFEUERWAFFE AUSSEHEN ZU LASSEN. DIES KÖNNTE GEFÄHRLICH UND EIN STRAFTATBESTAND SEIN.

**! WARNUNG:** ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES KÄUFERS UND VERWENDERS, ALLE WARNUNGEN UND HINWEISE BEZÜGLICH DER VERWENDUNG VON TREIBGAS ZU BEFOLGEN.

**! WARNUNG:** DER KÄUFER SOLLTE MINDESTENS 18 JAHRE ALT SEIN, UM DIESE LUFTPISTOLE KAUFEN ZU DÜRFEN. LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESE LUFTPISTOLE BENUTZEN. KÄUFER UND BENUTZER SIND VERPFLICHTET, ALLE GESETZE BEZÜGLICH DES KAUFES, DER VERWENDUNG UND DES EIGENTUMS DIESER LUFTPISTOLE EINZUHALTEN.

# Regeln fürs sichere Schießen

- Zielen Sie mit der Luftpistole **NIEMALS** auf einen anderen Menschen.
- Zielen Sie mit der Luftpistole **NIEMALS** auf ein Ziel, auf das Sie nicht schießen möchten.
- Behandeln Sie die Luftpistole **IMMER** so, als sei sie geladen und handhaben Sie sie mit der gleichen Sorgfalt wie eine Feuerwaffe.
- Zielen Sie **IMMER** in eine **SICHERE RICHTUNG**.
- Zielen Sie mit dem Lauf **IMMER** in eine **SICHERE RICHTUNG**.
- Legen Sie **NIEMALS** Ihre Hand über den Lauf.
- Halten Sie die Luftpistole **IMMER** auf „**SICHER**“ bis Sie bereit sind, in eine **SICHERE RICHTUNG** zu schießen.
- **ÜBERPRÜFEN** Sie hinter und außerhalb Ihres Ziels, dass Sie einen sicheren Kugelfang haben und dass keine Person oder Eigentum gefährdet wird.
- Positionieren Sie den Kugelfang an einem Ort, der auch bei Versagen des Kugelfangs sicher ist.
- Ersetzen Sie den Kugelfang, wenn dieser abgenutzt ist.
- Gehen Sie **IMMER** sicher, dass Sie wissen, wo sich Ihr Ziel befindet und was dahinter liegt, für den Fall, dass Sie es verfehlen.
- Schießen Sie **NIEMALS** auf eine harte Oberfläche, Wasser oder andere Gegenstände, die Querschläger verursachen können.
- Diese Luftpistole darf nur verwendet werden, wenn die örtliche Gesetzgebung dies erlaubt oder auf Schießständen, wo es das Gesetz erlaubt, und nur dann, wenn die Munition nicht über den Schießbereich hinausfliegen kann. Bedenken Sie die maximale Reichweite der Munition. Befolgen Sie **IMMER** die Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Luftpistolen.
- Überprüfen Sie **IMMER**, dass die Luftpistole auf „**SICHER**“ steht und entladen ist, wenn Sie sie von einer anderen Person in Empfang oder aus der Aufbewahrung nehmen.
- Halten Sie Ihre Finger **IMMER** vom Abzug und Abzugsbügel fern, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Sie und andere Personen in der Nähe sollten **IMMER** Schutzbrillen fürs Schießen tragen, um Ihre Augen zu schützen.

# Regeln fürs sichere Schießen

- Wenn Ihre Lesebrille oder Brille mit geschliffenen Gläsern keine zertifizierte Schutzbrille ist, stellen Sie sicher, dass Sie eine Schutzbrille zum Schießen über Ihrer regulären Brille tragen.
- Laden Sie **NIEMALS** Ihre Luftpistole, bevor Sie bereit sind zu schießen und die Waffe sicher geladen werden kann.
- Benutzen Sie **IMMER** Munition des korrekten und für die Luftpistole geeigneten Kalibers. Benutzen Sie **NUR** Munition, die für diese Luftpistole entwickelt wurde.
- Benutzen Sie Munition **NIEMALS** mehrmals.
- Bewahren Sie die Luftpistole **IMMER** mit der Sicherung auf „**SICHER**“, ungeladen, entspannt, von der Munition getrennt, außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem sicheren Ort auf, um zu verhindern, dass unbefugte Personen Zugang zu der Waffe erhalten.
- Versuchen Sie **NICHT** die Luftpistole auseinander zu nehmen oder sie zu manipulieren.
- Bewahren Sie diese Luftpistole **IMMER** an einem sicheren Ort auf.
- Bewahren Sie Munition **IMMER** getrennt von der Waffe auf.
- Entladen Sie die Luftpistole **IMMER**, bevor Sie sie einer anderen Person geben.
- Lesen und befolgen Sie **IMMER** die Betriebsanleitung und Anweisungen des Herstellers.
- Lassen Sie **NIEMALS** Personen dieses Produkt benutzen, die diese Betriebsanleitung nicht vollständig gelesen haben.

# Teile Ihrer Luftpistole



# Bedienung der Sicherheit

**! WARNUNG:** STELLEN SIE SICHER; DASS DIE LUFTPISTOLE IMMER IN EINE SICHERE RICHTUNG GERICHTET IST. RICHTEN SIE DIE LUFTPISTOLE NIEMALS AUF EIN HAUSTIER ODER EINE PERSON, AUCH WENN SIE NICHT GELADEN IST. NEHMEN SIE IMMER AN, UND HANDELN SIE SO, ALS OB DIE LUFTPISTOLE GELADEN UND SCHUSSBEREIT WÄRE.

**! ACHTUNG:**

NEHMEN SIE BETRIEBSSCHRITTE AN DER LUFTPISTOLE NUR VOR; WENN SIE AUF SICHER GESTELLT IST. STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DER LAUF IN EINE SICHERE RICHTUNG ZEIGT.

## Manuelle Sicherung



**! ACHTUNG:**

WIE ALLE MECHANISCHEN VORRICHTUNGEN IST ES MÖGLICH, DASS EINE LUFTPISTOLEN-SICHERUNG AUSFÄLLT. AUCH WENN DIE SICHERUNG AUF „SICHER“ GESTELLT IST, IST DIE LUFTPISTOLE MIT ALLE VORSICHT ZU HANDHABEN. ZIELEN SIE MIT DER LUFTPISTOLE NIEMALS AUF EIN ZIEL, AUF DAS SIE NICHT SCHIESSEN MÖCHTEN.

**! ACHTUNG:**

LADEN SIE NIE DAS MAGAZIN BEVOR SIE NACHGEPRÜFT HABEN; DASS DIE LUFTPISTOLE ORDENTLICH CO<sub>2</sub> ENTLÄDT.

# CO<sub>2</sub>-Kapseln einsetzen

**! WARNUNG:** CO<sub>2</sub>-KAPSELN KÖNNEN BEI TEMPERATUREN ÜBER 55°C (122°F) EXPLODIEREN.  
MANIPULIEREN UND ERHITZEN SIE SIE NICHT. SETZEN SIE SIE LEINER HITZE AUS UND BEWAHREN SIE CO<sub>2</sub>-KAPSELN NICHT BEI TEMPERATUREN ÜBER 55 °C (122 °F) AUF.



1.



2.



2.1



3.

1. Drücken Sie die Magazinausgabe. Das Magazin fällt aus der Pistole heraus.
2. Drücken Sie die Freigabe der Grundplatte (Abb. 2) und schieben Sie die Grundplatte nach vorne, um die Einstechschraube freizulegen (Abb. 2.1).
3. Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die Einstechschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.



4.



5.



6.



7.

4. Legen Sie eine 12-Gramm-CO<sub>2</sub>-Kapsel wie abgebildet in das Magazin ein.
5. Drehen Sie die Einstechschraube der Kapsel mithilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels im Uhrzeigersinn. Die Kapsel ist nun durchstoßen.
6. Schieben Sie die Grundplatte zurück über die Einstechschraube.
7. Legen Sie das Magazin ein.



# CO<sub>2</sub>-Kapseln einsetzen

HINWEIS: Ein leichtes Durchsickern von CO<sub>2</sub> kann auftreten, bis die Piercingschrau fest angezogen ist.

HINWEIS: Versuchen Sie niemals, eine CO<sub>2</sub>-Kapsel in oder aus ihrer Position zu drücken.

Bewahren Sie Ihre Luftpistole nicht mit einer CO<sub>2</sub>-Kapsel darin auf. Wenn Sie wissen, dass Sie Ihre Luftpistole über einen längeren Zeitraum nicht benutzen werden, leeren Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel und nehmen Sie sie aus der Luftpistole. Es ist sehr wichtig sich daran zu erinnern, da dies die Lebensdauer Ihrer Luftgewehrdichtungen verlängern wird.



## **WARNUNG:**

VERWENDEN SIE NUR 12 GRAMM CO<sub>2</sub>-KAPSELN.

JEDER VERSUCH ANDERE ARTEN VON GASKAPSELN ZU VERWENDEN, KÖNNTE EXTREM GEFÄHRLICH SEIN UND KÖNNTE ZU ERNSTEN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN ANDERE GASE ALS CO<sub>2</sub> KÖNNEN ZU EINER EXPLOSION ODER BRUCH DER LUFTPISTOLE FÜHREN.




## **WARNUNG:**

HALTEN SIE HÄNDE UND GESICHT WEG VON ENTWEICHENDEM

CO<sub>2</sub>-GAS. ES KANN ERFRIERUNGEN VERURSACHEN, WENN ES ZU KONTAKT MIT DER HAUT KOMMT. STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL LEER IST, BEVOR SIE VERSUCHEN, SIE AUS DER LUFTPISTOLE ZU ENTFERNEN, INDEM SIE DIE GASKAPSEL-EINSTECHSCHRAUBE LANGSAM GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN, BIS SIE DAS ENTWEICHEN DES CO<sub>2</sub>-GASES NICHT MEHR HÖREN.

# Laden des Magazins



1. Drücken Sie die Magazinausgabe. Das Magazin fällt aus der Pistole heraus.

2. Lokalisieren Sie den Rundkugelnachfolger (Abb. 2). Ziehen Sie den Nachfolger nach unten, bis er mit dem Sicherungsschlitz ausgerichtet ist. Sobald er ausgerichtet ist, schieben Sie den Nachfolger in den Schlitz (Abb. 2.1).

3. BBs (Abb. 3) laden und Nachfolger loslassen, sobald er fertig ist (Abb. 3.1).

4. Stecken Sie das Magazin in den Griffrahmen. Sie spüren das Einrasten, sobald das Magazin vollständig eingesteckt ist.

## **ACHTUNG:**

NUR 6 mm BBs VERWENDEN. VERSUCHEN SIE NICHT, BBs WIEDERZUVERWENDEN, DIE ABGEFEUERT ODER VERFORMT WURDEN. VERWENDEN SIE KEINEN BUCK SHOT, DART, KUGELLAGER ODER ANDERE FREMDKÖRPER, DA SIE ODER ANDERE PERSONEN VERLETZT WERDEN ODER DIE LUFTPISTOLE BESCHÄDIGT BZW. VERKLEMMT WERDEN KANN.


# Bedienung der Pistole

- Sie selbst sowie alle Personen in der Nähe sollten unbedingt geeigneten Augenschutz tragen.
- Zielen Sie mit der Luftpistole immer in eine SICHERE RICHTUNG. Wenn Sie sich Ihres Ziels und des Kugelfangs sicher sind und der Bereich um das Ziel herum frei ist, stellen Sie die Sicherung auf "OFF SAFE" und drücken Sie den Abzug zum Feuern (Abb. 1).
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen oder Wasseroberflächen. Die Projektile könnten abprallen oder zu Querschlägern werden und Personen oder Gegenstände treffen, die Sie nicht treffen wollten.
- Schießen Sie nicht auf zerbrechliche Oberflächen, wie Glas oder Spiegel.
- Wählen Sie Ihr Ziel immer sorgfältig. Es sollten nur Ziele verwendet werden, die nicht vollständig durchdrungen werden oder zu Querschlägern führen können.
- Der Kugelfang sollte vor und nach jedem Schießen auf Verschleiß überprüft werden. Ersetzen Sie Ihren Kugelfang, wenn die Oberfläche verschlissen oder beschädigt ist oder ein Querschläger auftritt.



# Bedienung der Pistole

- Die Luftpistole ist richtig ausgerichtet, wenn das Kornblatt genau in der Kerbe und sogar mit der Kimme positioniert ist. Die Oberseite des Kornblattes sollte mit der Oberseite der Kerbe im Korn gleichmäßig sein. Das Bullauge sollte auf der Oberseite des Kornes zu liegen scheinen (Abb. 2).
- Das Korn ist für die Windstellung verstellbar. Zum Einstellen drücken Sie einfach das Korn rechts oder links in die Visierrille. Wenn Sie nach links schießen, schieben Sie das Visier nach links. Wenn Sie nach rechts schießen, schieben Sie das Visier nach rechts (Abb. 3). Seien Sie beim Einstellen vorsichtig, da ein zu weites Schieben des Visiers in eine Richtung dazu führen kann, dass das Korn unter dem Rückstoß aus der Nut fällt.



## **ACHTUNG:**

DER SCHLITTEN STÖSST ZURÜCK, D.H. ER VERSCHIEBT SICH NACH HINTEN. HALTEN SIE HÄNDE UND FINGER VON QUETSCHUNGSBEREICHEN FERN.



# Gebrauch und Anwendung von CO<sub>2</sub>-Kapseln

Es ist möglich, dass bestimmte Bedingungen eine CO<sub>2</sub>-Kapsel beeinflussen, was sich auf die korrekte Funktion auswirken kann. Diese Bedingungen umfassen die Verwendung, Wartung und Lagerung bei Temperaturen, die höher oder niedriger als die normalen Außentemperaturen (16° - 27°C / 60° - 80°F) sind. Eine weitere Bedingung kann sein, dass mit der Waffe schnell geschossen wurde.

1. Hohe Temperaturen können den Druck in der CO<sub>2</sub>-Kapsel und auch innerhalb der Pistole erhöhen, was zu einem höheren als dem normalen Betriebsdruck führt. Dieser Überdruck kann zu Fehlfunktionen der Pistole oder dauerhaften Schäden führen. Die maximale Lager- oder Betriebstemperatur sollte 55°C (122°F) nicht überschreiten. Diese Temperatur kann erreicht werden, wenn Sie die Waffe an einem sonnigen Tag direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Um die ordentliche Funktion der Pistole zu gewährleisten, setzen Sie sie nicht über einen längeren Zeitraum höheren Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Andernfalls kann die CO<sub>2</sub>-Kapsel überhitzen und explodieren, was die Luftwaffe beschädigen und schwere oder tödliche Verletzungen in der Umgebung verursachen kann.

2. Schnelles aufeinander folgendes Schießen kann zu einem Temperaturabfall in der Pistole und in der CO<sub>2</sub>-Kapsel führen. Dies kann zu niedrigeren Geschossgeschwindigkeiten und sogar zu einem niedrigeren Gasdruck führen, sodass die Pistole u.U. nicht schießt. Dieser Zustand kann besonders bei kaltem Wetter zutage treten und wird vermieden, indem mehr Zeit zwischen den Schüssen gelassen wird. Dies erlaubt der Temperatur des Gases, wieder anzusteigen, und entsprechend wieder mehr Druck aufzubauen und normale Geschossgeschwindigkeiten zu erzeugen.

3. Während schnellen Schüssen nimmt die Mündungsgeschwindigkeit pro Schuss ab. Dies kann die Schussgenauigkeit beeinträchtigen und Sie erhalten weniger Schüsse pro CO<sub>2</sub>-Kapsel.

4. Es ist darauf zu achten, dass die Pistole nicht mit einer druckarmen CO<sub>2</sub>-Kapsel geschossen wird. Die folgenden sind Indikatoren für unzureichenden Druck.

A) Der Schalldruck beim Schuss ist nicht so groß wie bei voll unter Druck stehender Kapsel.

B) Das Projektil trifft zwar das Ziel, aber an einer niedrigeren Stelle als Wenn die CO<sub>2</sub>-Kapsel voll unter Druck stehen würde (verminderte Mündungsgeschwindigkeit)



**ACHTUNG:**

VERSUCHEN SIE NIEMALS, EINE CO<sub>2</sub>-KAPSEL WIEDERZUVERWENDEN.

ÜBERPRÜFEN SIE IMMER, DASS DIE LUFTPISTOLE ENTLADEN IST, WENN SIE AUS DEM AUFBEWAHRUNGORT ENTNEHMEN ODER VON EINER ANDEREN PERSON ERHALTEN.

# Pflege & Instandhaltung


## **ACHTUNG:**

### NUR ZUR VERWENDUNG VON RUNDKUGELN

*WICHTIG* Wenn Sie die Luftpistole mit unzureichendem Gasdruck abfeuern, kann ein BB im Lauf stecken bleiben.

*HINWEIS:* Verwenden Sie nur einwandfreie BBs (6mm)

*HINWEIS:* Die Gewährleistung erlischt, wenn nicht-empfohlene BBs verwendet werden.

 **WARNUNG:** GEHEN SIE NIEMALS DAVON AUS, DASS KEIN PROJEKTIL IM LAUF STECKT, WEIL DIE LUFTPISTOLE KEIN PROJEKTIL MEHR ABFEUERT UND/ODER DAS MAGAZIN AUS DEM GRIFFRAHMEN ENTFERNT WURDE. BEHANDELN SIE DIE LUFTPISTOLE IMMER SO, ALS SEI SIE GELADEN, UND HANDHABEN SIE SIE MIT DER GLEICHEN SORGFALT WIE EINE FEUERWAFFE.

### Entfernen eines eingeklemmten BBs.

- Überprüfen Sie, dass die Luftpistole auf „SICHER“ steht.
- Entnehmen Sie das Magazin indem Sie die Magazinausgabe nach unten drücken.
- Entladen Sie alle BBs.
- Entnehmen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel.
- Stecken Sie einen Stößel für Kaliber 0,177 in das Mündungsende des Laufes und drücken Sie mit ihm vorsichtig das eingeklemmte BB in den Verschluss. Der Lauf kann beschädigt werden und die Garantie erlöschen, wenn nicht die richtige Staustange verwendet wird.
- Halten Sie die Luftpistole aufrecht und schütteln Sie sie, bis die eingeklemmte Rundkugel herausfällt.
- Falls Sie Ihre Luftpistole nicht durch dieses Verfahren lösen können, unternehmen Sie keine weiteren Maßnahmen. Kontaktieren Sie Air Venturi per Telefon über 216-220-1180.

## **ACHTUNG:**


DIE RÜCKLAUFSPERRE SOLLTE VOR UND NACH JEDEM GEBRAUCH AUF VERSCHLEISS ÜBERPRÜFT WERDEN. UNTERBRECHEN SIE DEN EINSATZ DER LUFTPISTOLE, WENN DIE RÜCKLAUFSPERRENOBERFLÄCHE ZEICHEN VON AUSFALL AUFWEIST. POSITIONIEREN SIE DIE RÜCKLAUFSPERRE IMMER SO IN EINER SICHEREN STELLE, DASS SICHERHEIT GEWÄHRLEISTET IST, AUCH WENN DIE RÜCKLAUFSPERRE AUSFALLEN SOLLTE. VERWENDEN SIE DEN RÜCKLAUFSPERRE NICHT WEITER, WENN DAS PROJEKTIL ZURÜCK- ODER ABPRALLEN SOLLTE.


*HINWEIS:* Viele Faktoren beeinflussen die Leistung und Geschwindigkeit der Luftpistole, einschließlich der Marke des Projektils, der Schmierung, dem Laufzustand und der Temperatur.

## **ACHTUNG:**

VOR JEDER PFLEGE, REINIGUNG ODER WARTUNG IST STETS SICHERZUSTELLEN, DASS DIE LUFTPISTOLE ENTLADEN IST. ZEIGEN SIE IMMER IN EINE SICHERE RICHTUNG. ES IST WICHTIG, ROUTINEMÄSSIGE INSPEKTIONEN DURCHFÜHREN UND DIE LUFTPISTOLE GEMÄSS DER ANWEISUNG ZU WARTEN.

SÄURE- ODER HARZHALTIGE ÖLE KÖNNEN DIE DICHTUNGEN UND MÖGLICHERWEISE DIE OBERFLÄCHE DER LUFTPISTOLE BESCHÄDIGEN.

 **WARNUNG:** EINE LUFTPISTOLE, DIE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT KANN GEFÄHRLICH SEIN. SIE IST IN DIESEM FALL BIS ZUR REPARATUR ODER ZERSTÖRUNG VOR DEM GEBRAUCH DURCH DRITTE ZU SCHÜTZEN. VERSUCHEN SIE NICHT, DIE LUFTPISTOLE AUSEINANDER ZU NEHMEN. ES IST SCHWIERIG, SIE WIEDER ZUSAMMENZUSETZEN, UND EINE UNSACHGEMÄSSE DEMONTAGE UND WIEDERZUSAMMENSTELLUNG KANN ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN FÜHREN.

 **WARNUNG:** HALTEN SIE HÄNDE UND GESICHT WEG VON ENTWEICHENDEM CO<sub>2</sub>-GAS. ES KANN ERFRIERUNGEN VERURSACHEN, WENN ES ZU KONTAKT MIT DER HAUT KOMMT. STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL LEER IST, BEVOR SIE VERSUCHEN, SIE AUS DER LUFTPISTOLE ZU ENTFERNEN, INDEM SIE DIE GASKAPSEL-EINSTECHSCHRAUBE LANGSAM GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN, BIS SIE DAS ENTWEICHEN DES CO<sub>2</sub>-GASES NICHT MEHR HÖREN.

# Garantie

## REPARATUR / SERVICE / GARANTIE

**HINWEIS:** Geben Sie keine defekten oder beschädigten Produkte zurück an den Händler. Wenn Ihre Luftpistole repariert werden muss, rufen Sie Air Venturi® an 216-220-1180 und fragen Sie nach der Service- Abteilung. **VERSUCHEN SIE NICHT DIE PISTOLE AUSEINANDER ZU BAUEN!** Ihre Luftpistole benötigt spezielle Werkzeuge und Vorrichtungen zur Reparatur. Jedes Auseinanderbauen oder Modifikation, die nicht von Air Venturi® durchgeführt wird, erlischt die Garantie.

### **90-tägige beschränkte Garantie**

Dieses Produkt wird dem Endverbraucher für 90 Tage ab Kaufdatum im Einzelhandel gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass in den ersten 90 Tagen nach dem Kauf im Einzelhandel Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten, werden wir die defekten Artikel im Rahmen der Garantie reparieren oder ersetzen.

#### **Was abgedeckt wird:**

Ersatzteile und Arbeitszeit. Transportkosten zum Verbraucher für reparierte Produkte.

#### **Was NICHT abgedeckt ist:**

Transportkosten zu Air Venturi für defekte Produkte.

Jegliche Schäden oder Fehler, die durch Missbrauch, Handlung oder Untätigkeit des Eigentümers verursacht wurden.

Schäden, die durch Missbrauch oder Versäumnisse bei der normalen Instandhaltung entstehen.

Alle sonstigen Ausgaben.

Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen.

Folgeschäden, Nebenschäden oder Nebenkosten einschließlich Sachschäden.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Kaufnachweis auf.

**HINWEIS:** Einige Staaten gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, so dass die obige Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

#### **Gewährleistungsansprüche:**

Rufen Sie Air Venturi unter **+1 216 220 1180** an, bevor Sie ein Produkt zurücksenden.



# Garantie

## **Implizierte Garantien:**

Alle implizierten Garantien, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf 90 Tage ab Kaufdatum im Einzelhandel beschränkt.

**HINWEIS:** *Einige Staaten gestatten keine Beschränkungen der Dauer einer implizierten Garantie, so dass die obige Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.*

In dem Umfang, in dem eine Bestimmung dieser Garantie durch Bundes-, Landes- oder Gemeindegesezte verboten ist, die nicht vorweggenommen werden können, ist sie nicht anwendbar. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sind.

Illustrationen und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und zeigen möglicherweise nicht

### **Die Garantie ist ungültig, wenn die Luftpistole:**

- Unsachgemäß zerlegt, wieder zusammengebaut oder gewartet wurde
- Mit Nicht-Air-Venturi-Teilen ausgestattet wurde.
- Missbraucht, unsachgemäß verwendet oder unsachgemäß gelagert wurde.
- Der Original-Kaufbeleg nicht vorgelegt werden kann.



Air Venturi®, Ohio, USA is the exclusive worldwide Licensee for all Springfield Armory® replica firearms and accessories manufactured in regard to their intellectual properties (IP) rights. All rights are inclusive of all type, models and kinds of Airguns and Airsoft guns replica firearms, components, CO2 and accessories.

**AIR VENTURI®**

5135 Naiman Parkway, Cleveland, OH 44139

Ph: 216-292-2570 • fax: 216-373-0086